

Näin huolehdit työmaavesistä



Eristä puhdistettava työmaavesi muista vesistä.



Jätä työmaalle kasvillisuuskaistaleita ehkäisemään eroosiota.



Käsittele työmaavedet ennen niiden johtamista luonnonvesiin tai hulevesiviemäriin.



Pidä työmaaliittymät ja kulkuväylät puhtaina.



Suojaa kaivannot ja uomat eroosiolta.



Tarkkaile veden laatua näkö- ja hajuhavainnoilla.



Älä anna ulkopuolisen veden päästä työmaalle.



Älä anna työmaavesien hallintarakenteeseen kertyä lietettä vaan poista se tasaisin väliajoin.



Älä johda käsittelemättömiä työmaavesiä luonnonvesiin tai hulevesiviemäriin.



Älä anna työmaaliittymien ja ajoväylien likaantua.



Älä sijoita maamassoja kaivantojen ja uomien viereen, josta ne voivat eroosion takia kulkeutua veteen.



Älä varastoi haitta-aineita tai kemikaaleja siten, että niitä voi päästä ympäristöön.